


## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTAÇÃO DE ARMADILHA COMPACTA UNIADCA MAIS ARMADILHAS DE VAPOR

### MONTAGEM COM ARMADILHAS DE FLUTUAÇÃO DE BOLA FS32

#### INSTALAÇÃO CORRETA



#### INSTALAÇÃO ERRADA



### MONTAGEM COM ARMADILHAS TERMOSTÁTICAS E BIMETÁLICAS TS E BS

